Dumitru Mihai

Sisteme de transport urban pe cale ferata Proiecte

Capitol 1 - Initiere in Ansys Workbench

Se deschide Ansys Workbench




Figura 1- Deschiderea programului Ansys -Workbench

Se alege static structural mecanic si se da dublu clic, apare in dreapta o fereastra de dialog A




Figura 2- Deschiderea programului Ansys –Workbench-Project Schematic-A

Se da clic pe geometry – Import Geometry-browse




Figura 3- Deschiderea programului Ansys –Workbench-Project Schematic-A- Importarea geometrie

Din browse se duce in directorul unde este desenul si se da open




Figura 4- Deschiderea programului Ansys –Workbench-Project Schematic-A- Importarea geometrie dintr-un folder

Se da dublu clic pe model si se deaschide programul Ansys pentru calcul




Figura 5- Deschiderea programului Ansys –Workbench-Project Schematic-A- Importarea geometrie dintr-un folder- Model

Se duce desenul in Project-Static Structural

La Geometry apare culoarea verde, rezulta ca geometria este buna, cand apare vreo problema apare culoarea rosie de atentionare.




Figura 6- Deschiderea programului Ansys –Workbench-Project Schematic-A- Importarea geometrie dintr-un folder- Model-Project

Aici boghiul se reazema, se incarca, se pun in programul Ansys datele cautate si rezolvate: deformatiile; tensiunile etc.

Pas 1- se da dublu clic pe mesch , apare casuta de dialog pe care se da un clic pe Generate Mesch.

Aici se face o discretizare grosolana.

Mesh are culoare verde, este bun.




Figura 7-Project -Model-Mesch finalizat

Se merge din Project la Static Structural

Static structural mecanic

Pas 2-Reazemul boghiului

- Sus ne arata ca am ales suprafete (pot avea toata piesa , muchii , varfuri);
- Apoi cu mausul am ales suprafetele de reazem (se ia mai multe suprafete cu CTRL apasat de la maus)




Figura 8-Project –Model-Mesch finalizat-Reazem (Fixed Support)

In Project se merge jos la Static Structural se da clic dreapta si apare – Insert – Acceleraton...Fixed Support




Figura 9-Project –Model-Mesch finalizat-Reazem (Fixed Support) in lucru Am pus reazem incastrat in toate patru suprafetele.

La reazem apare culoarea verde, este bun asa.




Figura 10-Project –Model-Mesch finalizat-Reazem (Fixed Support) finalizat

Pas 3 – Boghiul este supus la solicitari mecanice

- De sus se alege suprafata;
- S-a ales sistemul de referinta;
- Se incarca pe suprafata aleasa (suprafata verde) cu o forta concentrata F.




Figura 11-Project – Model (A4) – Static Structural (A5)- selectez suprafata de incarcare pentru: forte, momente, temperaturi etc.

Static Structural –clic dreapta –Insert-Force- clic drepata pe Force




Figura 12-Project –Model (A4) – Static Structural (A5)- selectez suprafata de incarcare pentru forta

Apare casuta de jos stanga pentru forta concentrata F aplicata boghiului pe suprafata aleasa




Figura 13-Project – Model (A4) – Static Structural (A5)- Detail of "Force" Se duce la casuta de jos la Force (forta), se da vector si componente




Figura 14-Project – Model (A4) – Static Structural (A5)- Detail of "Force"-Forta pe componente

Se pune forta F = -600.000 N, apoi se da enter




Figura 15-Project – Model (A4) – Static Structural (A5)- Detail of "Force"-Forta pe componente finalizata

S-a pus o forta de $600.000\ N$, apare culoarea verde, la fel la geometrie, la mesch, la reazem culoarea verde ne spune ca-i buna solutia aleasa de noi.




Figura 16-Project – Model (A4) – Static Structural (A5)- Detail of "Force"-Forta pe componente finalizata si explicata

Pas 4 – Solutii

- Deformatii totale;
- Deformatii directionale;
- Deformatii specifice von Mises;
- Deformatii specifice principale maxime ε_1 ;
- Deformatii specifice principale ε_2 ;
- Deformatii specifice principale minime ε₃;
- Tensiuni von Mises;
- Tensiuni nomale principale maxime.

Pentru deformatii totale si directionale

Clic dreapta pe solution (A6) si apar insert- deformations –totale sau directionale




Figura 17-Project – Model (A4) – Static Structural (A5)-Solution (A6)

Clic dreapta pe solution (A6) si apar insert- deformations –totale sau directionale , se da clic pe deformatii totale si apare la solutii, la fel si cu deformatiile directionale




Figura 18-Project – Model (A4) – Static Structural (A5)-Solution (A6)-Insert- Deformatii totale

Clic dreapta pe solution (A6) si apar insert- Strain –echivalent von Mises, se da clic echivalent von Mises si vor apare la solutii jos




Figura 19-Project – Model (A4) – Static Structural (A5)-Solution (A6)-Insert- Strain-Strain echivalent

Clic dreapta pe solution (A6) si apar insert- Strain –Maximum Principal, se da clic Maximum Principal si vor apare la solutii jos




Figura 20-Project –Model (A4) – Static Structural (A5)-Solution (A6)-Insert- Strain-Strain Maximum Principal

Clic dreapta pe solution (A6) si apar insert- Stress –Minimum Principal , se da clic Minimum Principal si vor apare la solutii jos




Figura 21-Project –Model (A4) – Static Structural (A5)-Solution (A6)-Insert- Stress-Stress Maximum Principal

1.2 Rezultate static structural mecanic boghiu

Solution (A6)- clic pe Solve

Outre Solve II Note: Solve II Note:

Figura 22-Project -Model (A4) - Static Structural (A5)-Solution (A6)- Solve

Solution (A6)- Solve-Evaluate ALL Results- clic <u>Get results</u> Si apar solutiile finale




Figura 23-Project –Model (A4) – Static Structural (A5)-Solution (A6)-Solve-Get results




Figura 24 - Deformatii totale [mm]




Figura 25- Deformatii dupa axa OX [mm]




Figura 26 - Deformațiile specifice echivalente ε[mm/mm]




Figura 27- Deformațiile specifice principale - ε1 [mm/mm]




Figura 28 - Deformațiile specifice principale $\epsilon 2$ [mm/mm]




Figura 29- Deformațiile specifice principale ε3 [mm/mm]




Figura 30- Tensiunile echivalente von Mises [MPa]




Figura 31- Tensiunile principale σ 1 [MPa]




Figura 32- Tensiunile principale σ^2 [MPa]




Figura 33-Tensiunile principale σ 3 [MPa

1.3 Static structural termic boghiu

Se deschide Ansys Workbench;




Figura 34 -Se deschide Ansys Workbench

Se da dublu clic dreapta pe static structural si apare casuta din stanga;




Figura 35- Se deschide Ansys Workbench- Static Strctural dreapta- Static Strctural dreapta- (stanga)

Se selecteaza Geometry din stanga si se da un clic dreapta- Import Geometry-Browse ;




Figura 36- Se deschide Ansys Workbench- Static Strctural dreapta- Static Strctural dreapta-A (stanga) - Import Geometry-Browse

Se selecteaza Geometry din stanga si se da un clic dreapta- Import Geometry-Browse- se da clic dreapta pe Browse si aleg directorul din Desktop unde se afla desenul in formatele: IGS, SAT etc.




Figura 37- Se deschide Ansys Workbench- Static Strctural dreapta- Static Strctural dreapta-A (stanga) - Import Geometry-Browse-Directorul unde este geometria

Se selecteaza Geometry din stanga si se da un clic dreapta- Import Geometry-Browse- se da clic dreapta pe Browse si aleg directorul din Desktop unde se afla desenul in formatele: IGS, SAT etc.

In acest caz exista boghiul in format IGS si se da OPEN




Figura 38- Se deschide Ansys Workbench- Static Strctural dreapta- Static Strctural dreapta-A (stanga) - Import Geometry-Browse-Directorul unde este geometria- se selecteaza geometria si se da Open

Se selecteaza Geometry din stanga si se da un clic dreapta- Import Geometry-Browse- se da clic dreapta pe Browse si aleg directorul din Desktop unde se afla desenul in formatele : IGS, SAT etc. In acest caz exista boghiul in format IGS si se da OPEN si la Geometry trebuie sa apara semnul verde pentru a trece mai departe.




Figura 39- Se deschide Ansys Workbench- Static Strctural dreapta- Static Strctural dreapta-A (stanga) - Import Geometry-Browse-Directorul unde este geometria- se selecteaza geometria si se da Open- Geometria este in Ansyis

Se da dublu clic pe Model din casuta din stanga;




Figura 40- Se deschide Ansys Workbench- Static Strctural dreapta- Static Strctural dreapta- Model

Apare Project

Toate rezolvate sunt cu vazut de culoare verde, daca sunt probleme se arata culoarea galbena sa semnul intrebarii;




Figura 41- Ansys Workbench deschis -Pagina de lucru

Se discretizeaza boghiu, pentru asta se da clic pe mesch , apoi la generate mech clic dreapta si se face discretizarea grosolana




Figura 42-Project – Model (A4) – Mesch – Generate Mesch- Diesretizarea grosolana




Figura 43- Project – Model (A4) – Mesch – Generate Mesch- Detail Mesch- Discretizare fina

1.1 Static structural mecanic pentru boghiul vagonului de cale ferata

Se trece la Static structural




Figura 44- Project – Model (A4) – Static Structural (A5)

La Static Dtructural se alege suprafetele cu paralelipipedul de sus, apoi cu CTRL apsat se selecteaza suprafetele boghiului (sunt patru suprafete)




Figura 45- Project –Model (A4) –Static Structural (A5)- Selectarea suprafetelor de reazem

Clic dreapta pe Static Structural – Insert-Fixed Support




Figura 46- Project –Model (A4) –Static Structural (A5)- Insert-Fixed Support

Clic dreapta pe Static Structural – Insert-Fixed Support-clic dreapta pe Fixed Support si apare liniuta de bifat verde (este bun asa)




Figura 47- Project –Model (A4) –Static Structural (A5)- Insert-Fixed Support- clic dupa ce sau selectat suprafete de reazem

1.2 Static Structural termic – Boghiu de vagon cale ferata

- Se selecteaza de sus cubul plin , apoi se da clic pe boghiu si se face verde tot;




Figura 48- Project –Model (A4) –Static Structural (A5) –se selecteaza toata piesa in volum si Enter

Static Structural clic dreapta -Insert - Thermal Codition




Figura 49- Project –Model (A4) -Static Structural clic dreapta –Insert – Thermal Codition

Static Structural clic dreapta –Insert – Thermal Codition- clic dreapta pe Thermal Codition (temperatura initiala este de 22 grade Celsius)




Figura 50- Project –Model (A4) -Static Structural clic dreapta –Insert –
Thermal Codition- Temperatura se va schimba in casuta de jos de la
Detail Temperature

Static Structural clic dreapta –Insert – Thermal Codition- clic dreapta pe Thermal Codition (temperatura initiala este de 22 grade Celsius), se schimba 22 de grade Celsius cu 100 grade Celsius, casuta din stanga jos




Figura 51- Project –Model (A4) -Static Structural clic dreapta –Insert –
Thermal Codition- Temperatura se schimba in casuta de jos de la Detail
Temperature T = 100 grade Celsius

Static Structural clic dreapta –Insert – Thermal Codition- clic dreapta pe Thermal Codition (temperatura initiala este de 22 grade Celsius), se schimba 22 de grade Celsius cu 100 grade Celsius , casuta din stanga jos – se apasa tasta Enter si ramane temperatura de incercare pentru boghiu de 100 de grade Celsius





Figura 52- Project -Model (A4) -Static Structural -Temperature

Solution-A6



 $Figura\ 53-\ Project\ -Model\ (A4)\ -Static\ Structural\ \ (A5)-Solution\ A(6)-Solve$

Dupa ce se da Solve se duce la Get Results si clic pe el si se obtin rezultatele finale




Figura 54- Project –Model (A4) -Static Structural (A5)-Solution A(6)-Get Results si clic

De la Solution toate au semnul bifat cu verde, solutia este buna.




Figura 55- Project –Model (A4) -Static Structural (A5)-Solution A(6)-Get Results si clic-Rezultatele

1.4 Static structural termic boghiu - Rezultate

Tensiunea maxima echivalenta von Mises este de 982,57 Mpa, e prea mare si atunci modificam temperatura de incercare din 100 de grade Celsius se aplica 60 de grade Celsius.




Figura 56- Project – Model (A4) - Static Structural (A5) - Solution (A6) - Tensiunea maxima echivalenta von Mises

Se schimba temperatura la 60 de gradeCelsius in casuta de stanga jos si se apasa tasta Enter




Figura 57- Project – Model (A4) - Static Structural (A5)-Temperatura se schimba

Rezultate




Figura 58- Deformații totale [mm]




Figura 59 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 60 - Deformațiile specifice echivalente ε[mm/mm]




Figura 61 - Deformațiile specifice principale - ε1 [mm/mm]




Figura 62- Deformațiile specifice principale ε2 [mm/mm]




Figura 63 - Deformațiile specifice principale ε3 [mm/mm]




Figura 64 - Tensiunile echivalente von Mises [MPa]




Figura 65 - Tensiunile principale σ 1 [MPa]




Figura 66 - Tensiunile principale σ^2 [MPa]




Figura 67 - Tensiunile principale σ 3 [MPa]

1.5 Static structural termic si mecanic

(forta F = -600000N si temperatura de incercare 60 de grade Celsius)

- Se deschide progrmaul Ansys Workbench;
- Se cauta geometria in IGS (boghiul de studiat)- insert-browse-Boghiu-IGS;
- Clic pe boghiu IGS, se selecteaza ca geometrie boghiul;




Figura 68 – Deschderea programului Ansys- Aplicarea geometriei

Dublu clic pe model si se deschide si se deschide Static structural – Mechanical Ansys




Figura 69 – Geometria vizualizata

- Se discretizeaza piesa, se da pe mech apoi clic pe mesh si generate mesh clic se obtine o discretizare grosolana;




Figura 70 – Project-Model (A4)-Discretizare grosolana

- -Se duce la detalii discretizare din casuta stanga jos;
- la marime (sizing) care este grosolana (coarse);
- se alege o discretizare fina (Fine);




Figura 71 - Project-Model (A4)-Discretizare grosolana- Details of Mesch

-se da clic pe fine apoi se merge la mesch sus si se da update;




Figura 72 – Project-Model (A4)-Discretizare grosolana- Details of Mesch-Spre discretizare fina

Dupa ce se face actualizarea (Update) se obtine discretizarea fina;




Figura 73 – Project-Model (A4)-Discretizare grosolana - Details of Mesch-Discretizare fina

-se incastreaza boghiul pe suprafetele selectate cu verde de pe boghiu




Figura 74 – Selectarea suprafetelor de reazem

- -se da clic pe incastrare (fixed support);
- apar suprafetele incastrate cu albastru pe boghiu si verde la fix supported in Project (din stanga);




Figura 75 – Suprafete de reazem

- Se selecteaza suprafata de incarcare;
- Se merge la static structural din proiect (Project)-insert- Forta (force)
 se da clic pe force ;




Figura 76 – Selectarea suprafetei de incarcare

- -dupa clic pe force apar urmatoarele;
- se merge le detalii forta —casuta din stanga jos-force vector- componente dupa axele :OX;OY;OZ;




Figura 77 – Suprafata pregatita de incarcare

-s-a aplicat o forta F = -600000 N dupa axa OY;




Figura 78-Suprafata incarcata cu forta F

- -se alege temperatura de incercare;
- se selecteaza tot boghiul (nu suprafetele lui);
- -in casuta din stanga jos se selecteaza temperatura de incercare ;
- aici se aplica foeta de incercare si temperatura de incercare in acelasi timp, se aplica principiul surapunerii efectelor;




Figura 79 – Selectarea intregului volum al piesei pentru incarcarea cu o temperatura

In static structural exista incastrare, forta aplicata si temperatura de incercare;




Figura 80 – Temperatura de incercare

-la rezolvare (Solution A6) s-au pus toate solutiile care intereseaza;




Figura 81 - Pregatirea de rezolvare

- Se da sa se rezolve (solve);




Figura 82 - Solution - Solve

-Aproape de solutia finala;




Figura 83 - Solution - Solve- Solve Required

- Se da aflati rezultatele (Get Results);




Figura 84 - Solution - Solve- Solve Required- Get Results




Figura 85-Solution - Solve- Solve Required- Get Results- Rezultate finale




Figura 86 - Deformații totale [mm]




Figura 87 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 88 - Deformațiile specifice echivalente ε[mm/mm]




Figura 89 - Deformațiile specifice principale - ε1 [mm/mm]




Figura 90- Deformațiile specifice principale ε2 [mm/mm]




Figura 91 - Deformațiile specifice principale ε3 [mm/mm]




Figura 92 - Tensiunile echivalente von Mises [MPa]




Figura 93 - Tensiunile principale σ 1 [MPa]




Figura 94 - Tensiunile principale σ^2 [MPa]




Figura 95 - Tensiunile principale σ 3 [MPa]




Figura 96 - Vectorii principali ai tensiunii




Figura 97 - Vectorii principali ai deformatiei specifice

1.7 Solicitari variabile – Oboseala - Boghiu

- Se deschide Ansys Workbench;
- Se duce stanga la Static Structural, se da dublu clic pe Static Structural si apare casuta din dreapta A- Static Structural;
- Se da clic dreapta pe Geometry-Import Geometry-Browse- apoi ma duc la Boghiu in format IGS si dau clic dreapta




Figura 98 – Static Structural –Geometry- Browse- Boghiu IGS si clic Se da clic pe boghiu- IGS si a luat geometria boghiului;




Figura 99 – Static Structural –Geometry- Browse- Boghiu IGS si clic-Geometria este luata

- se da dublu clic dreapta pe Model si se deschide Mechanical Ansys Mechanical Enterprise;
- Project-Model Static Strctural A5 -SolutionA6




Figura 100 -- Project-Model (A4)

De aici se da discretizarea - in Static Structural se da rezemarea si incarcarea, se da Solution A6 cu: deformatii totale, axiale, deformatii specifice, tensiuni normale echivalente si principale;

- -s-a facut discretizarea;
- in Static Structural- insert-presiunea de incercare in MPa(presure);




Figura 101— Project-Model (A4)- Disctretizare (Mesch)

- Se da clic pe presiune (presure) si apare casuta de dialod din stanga jos-Detalii presiune unde se pune valoarea presiunii de incercare;




Figura 102-- Project-Model (A4)-Static Structural (A5) – Insert - Pressure

Se da o valoare de 32 MPa si se da Enter, valoarea este pusa si apare ca valoare si ca sens;




Figura 103-- Project-Model (A4)-Static Structural (A5) - Insert - Presiune (Pressure)

- Se incarca cu un moment cu componentele dupa axele de coordonate;




Figura 104-- Project-Model (A4)-Static Structural (A5) – Insert – Moment

- -s-a dat clic pe moment si a aparut casuta de dialog din stanga jos;
- -Trebuie sa fie aplicat momentul pe o suprafata a boghiului (applay);
- am ales suprafata boghiului;
- Momentul se defineste dupa componentele sale pe axele de coordonate;




Figura 105-- Project-Model (A4)-Static Structural (A5) – Insert – Moment - Moment pe componente

- Se da la vector spre componente ;




Figura 106-- Project-Model (A4)-Static Structural (A5) – Insert – Moment - Moment pe componente- apoi se da Enter

- S-au pus componentele momentului, se va selecta geometria de incarcare pentru moment;




Figura 107– Project-Model (A4)-Static Structural (A5) – Insert – Moment - Moment pe componente- apoi se da Enter- Geometria pe care se pune Momentul

- S-a pus suprafata de incarcare si valorile momentului;




Figura 108 – Momentul si suprafata de incarcare

- In solution A6 s-au pus conditiile si se da Solve pentru static structural mecanic;




Figura 109 – Solution (A6)




Figura 110- Solution (A6) - Insert- Stress - Deformations - Strains

Solicitarea la oboseala pentru boghiu

-Fatigue = oboseala




Figura 111 - De la Solution A6 – Insert-Fatigue – Fatigue Tool

- Se da clic pe oboseala (Fatigue Tool) si apar;
- Se alege ratia (Ratio);
- Calculul coeficientilor de siguranta dupa anumite teorii;
- Ciclurile de incercare trebuie sa fie mai mari sau egal cu un milion;




Figura 112 - De la Solution A6 – Insert-Fatigue – Fatigue Tool – Details of "Fatigue Tool"

- -s-a ales ratia -1, ciclu aternant simetric;
- se trece la alegerea caclculului coeficientilor de siguranta la oboseala;




Figura 113 - De la Solution A6 – Insert-Fatigue – Fatigue Tool – Details of "Fatigue Tool"- se aleg parametrii

- se trece la alegerea caclculului coeficientilor de siguranta la oboseala si anume Soderberg




Figura 114 - De la Solution A6 – Insert-Fatigue – Fatigue Tool – Details of "Fatigue Tool"- se aleg parametrii si Enter

-R = -1;

-s-a dat clic dreapta pe Soderberg;




Figura 115 - De la Solution A6 – Insert-Fatigue – Fatigue Tool – Details of "Fatigue Tool"- se aleg Mean Stress Soderberg si Enter

- Se pun 1000.000 de cicluri si se da enter;




Figura 116 - De la Solution A6 – Insert-Fatigue – Fatigue Tool – Details of "Fatigue Tool"- se aleg Mean Stress Soderberg , numar de cicluri si R=-1 apoi Enter




Figura 117 - Se duce la Fatigue-Insert- durata de viata (Life), avariile (Damage) , coeficientii de siguranta (safety factor) , tensiunea la oboseala(Echivalent Alternating Stress)

-Fatigue -Insert- Echivalent Alternating Stress si clic dreapta;




Figura 118 - Fatigue –Insert- Live, Damage, Safety Factor, Echivalent Alternating Stress si clic dreapta

- Safety Factor = coeficientul de siguranta;




Figura 119 - Fatigue - Rezultate selectate

Fatigue - Insert- Evaluate All Results




Figura 120 - Fatigue –Insert- Evaluate All Results si clic dreapta pe Evaluate All Results – Get Results si apar rezolvarile

1.8 Solicitarea la oboseala pentru boghiu - Rezultate




Figura 121 -Durata de viata [s]




Figura 122 - Avarii [s]

R coeficientul de asimetrie (Biaxiality Indication)




Figura 123 – (R) coeficientul de asimetrie (Biaxiality Indication)




Figura 124 - Tensiunea la oboseala [MPa]




Figura 125 - Coeficientii de siguranta

1.9 Solicitarea la vibratii pentru boghiu

- Se deschide Ansys Workbench;
- se selecteaza Modal din partea stanga;
- -Se da dublu clic pe Modal si apare casuta din partea dreapta;




Figura 126 – Modal – apare casuta de la Project Schematic

De la solutii (Solution) – Transfer Data To New (transferati datele la noi)-Random Vibration (Vibratii aleatorii)




Figura 127 – Modal – Modal A - (Solution) – Transfer Data To New (transferati datele la noi)- Random Vibration (Vibratii aleatorii)

-clic dreapta pe Random Vibration (Vibratii aleatorii) si se obtine;




Figura 128 – Modal – Modal A - (Solution) – Transfer Data To New (transferati datele la noi)- Random Vibration (Vibratii aleatorii) casuta B

- Se duce la casuta de dialog din dreapta fata, adica A;
- Din casuta din B nu se poate continua si am pus-o intr-un dreptunghi cu sageata;
- Din casuta dreapta A se merge la Geometrie (Geometry)-Import Geometry-Browse (Cauta) - Boghiu -IGS




Figura 129 – Se transfera geometria in program

- s-a dat clic pr boghiu cadru-IGS si au aparut legaturile negre dintre casute;




Figura 130 – Geometria trasnferata in program – se duce la Model -Se da pe Model dublu clic dreapta;




Figura 131 – Geometria trasnferata in program – se da clic pe Model

- se intra in Multiple Systems – Mechanical (Ansys)-Mechanical Enterprise;




Figura 132 – Project – Model (A4,B4)-Modal (A5)- Solution (A6)-Random Vibration (B5)- Solution (B6)

- se face discretizarea fina cu clic pe Mesch, apare casuta de dialog din stanga jos cu Details Mecch;




Figura 133 - Project - Model (A4,B4)- Mesch - Detail of "Mesch"

- se clic pe Fine de la Details of Mesch;
- se duce la Mesch sus ;
- se da clic pe Mesch si apare –Update Mesch unde se da clic;




Figura 134 – Project – Model (A4,B4)- Mesch – Detail of "Mesch"-Discretizare fina

- se duce la Modal A5-Insert-Fixed Support;
- se selecteaza suprafetele de reazem , in acest caz sunt patru suprafete,
- se selecteaza cu CTRL apasat;




Figura 135 – Project – Modal (B5)-Insert- Fixed Support- Selectam suprafetele de reazem inainte

- pentru solutii se procedeaza la fel;
- exemplu: Solution-Insert-Strain-Echivalent von Mises;




Figura 136 - Solution (A6) - Rezultate

- -Se trece la Random Vibration;
- Random Vibration-Insert-PSD G Acceleration (acceleratia de excitatie);




Figura 137 – Random Vibration

-Se da clic dreapta pe PSD G Acceleration (acceleratia de excitatie);

-se merge la Analysis Settings-Insert- PSD G Acceleration;




Figura 138 – Random Vibration- se incarca cu o acceleratie

- -Se da clic dreapta pe PSD G Acceleration (acceleratia de excitatie);
- apare casuta de dialog, partea stanga jos




Figura 139– Random Vibration- se incarca cu o acceleratie (Tubular Data)

- In Modal A5 se face –Fixed Support (REAZEM INCASTRAT)
- Din Details of RSD G Acceleration- Boundary Condition- Fixed Support




Figura 140– Random Vibration- se incarca cu o acceleratie (Tubular Data)- se pun valorile jos in dreapta

- Din Details of RSD G Acceleration- Boundary Condition- Fixed Support;
- Se da clic dreapta pe Fixed Support si se obtine;




Figura 141- Random Vibration- Details of ,, PSD G Acceleration"

- Din Details of RSD G Acceleration- Direction- Z axis;




Figura 142– Random Vibration- Details of "PSD G Acceleration"-Directia acceleratiei de excitatie

- -Tubular Data;
- se pune frecventa si apoi acceleratia;
- se urmareste si graficul din dreapta la Tubular Data




Figura 143– Random Vibration- Details of "PSD G Acceleration"-Directia acceleratiei de excitatie si tubular data

-Solutin B6-Insert-Deformation- Directional sau Directional Velocity, Directional Acceleration




Figura 144 – Random Vibration-Solution

1.10 Rezultatele de la vibratii pentru boghiu




Figura 145 -Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 146 - Deformațiile normale specifice (dupa axa OX) [mm/mm]




Figura 147 -Lunecarile specifice in planul XOY




Figura 148 - Tensiunile echivalente [MPa]




Figura 149 - Tensiuni normale dupa axa OX [MPa]




Figura 150 - Tensiuni tangentiale din planul XOY [MPa]

Capitol 2 -Sasiu vagon cale ferata

2.1 Static structural mecanic




Figura 151- Sasiu discretizat




Figura 152- Incarcarea sasiului




Figura 153- Rezemarea sasiului

2.2 Rezultatele de la static structural mecanic pentru sasiu




Figura 154 - Deformații totale [mm]




Figura 155 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 156- Deformațiile specifice echivalente ε[mm/mm]




Figura 157 - Deformațiile specifice principale - ε1 [mm/mm]




Figura 158 - Deformațiile specifice principale ε2 [mm/mm]




Figura 159 - Deformațiile specifice principale ε3 [mm/mm]




Figura 160 - Tensiunile echivalente von Mises [MPa]




Figura 161 - Tensiunile principale σ 1 [MPa]




Figura 162 - Tensiunile principale σ 2 [MPa]




Figura 163 - Tensiunile principale σ 3 [MPa]

2.3 Static structural termic pentru sasiu




Figura 164 – Sasiu - Discretizarea fina




Figura 165 - Sasiu - Rezemarea sasiului




Figura 166 - Sasiu - Incarcarea termica

2.4 Static structural termic pentru sasiu- Rezultate




Figura 167 - Deformații totale [mm]




Figura 168 -Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 169 - Deformațiile specifice echivalente ε[mm/mm]




Figura 170 - Deformațiile specifice principale - ε1 [mm/mm]




Figura 171 - Deformațiile specifice principale $\epsilon 2$ [mm/mm]




Figura 172 - Deformațiile specifice principale $\epsilon 3$ [mm/mm]




Figura 173 - Tensiunile echivalente von Mises [MPa]




Figura 174 - Tensiunile principale $\sigma 1$ [MPa]




Figura 175 - Tensiunile principale σ^2 [MPa]




Figura 176 - Tensiunile principale σ 3 [MPa]

2.5 Static structural mecanic si termic pentru sasiu




Figura 177 - Solution (A6)- Solve - Get Results

2.6 Rezultatele de la static structural mecanic si termic pentru sasiu




Figura 178 - Deformații totale [mm]




Figura 179 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 180 - Deformațiile specifice echivalente ε[mm/mm]




Figura 181 - Deformațiile specifice principale - ε1 [mm/mm]




Figura 182 - Deformațiile specifice principale $\epsilon 2$ [mm/mm]




Figura 183 - Deformațiile specifice principale ε3 [mm/mm]




Figura 184 - Tensiunile echivalente von Mises [MPa]




Figura 185 - Tensiunile principale $\sigma 1$ [MPa]




Figura 186 - Tensiunile principale σ^2 [MPa]




Figura 187 - Tensiunile principale σ 3 [MPa]

2.7 Solicitarea la oboseala a sasiului




Figura 188 - R = -1, Soderberg

-s-a ales R = -1; Soderberg si 1.000.000 de cicluri;




Figura 189 - R = -1, Soderberg si numarul de cicluti 1000000




Figura 190 -durata de viata [s]




Figura 191 - avarii [s]




Figura 192 - coeficientii de siguranta




Figura 193 - tensiunea la oboseala [MPa]

2.8 Solicitarea la vibratii mecanice a sasiului




Figura 194 – Random Vibration




Figura 195 – Rezemarea sasiului




Figura 196 -Detail of "PSD G Acceleration"

Rezultate




Figura 197 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 198 - Deformațiile normale specifice (dupa axa OX) [mm/mm]




Figura 199 - lunecarile specifice in planul XOY




Figura 200 - Tensiuni normale dupa axa OX [MPa]




Figura 201 -Tensiuni tangentiale din planul XOY [MPa]

Capitol 3 - Sina de cale ferata

3.1 Static structural mecanic pentru sina de cale ferata




Figura 202 - Deformații upa axa OX [mm]




Figura 203 - Deformațiile specifice echivalente ε[mm/mm]




Figura 204 - Deformațiile specifice principale - ε1 [mm/mm]




Figura 205 - Deformațiile specifice principale ε2 [mm/mm]




Figura 206 - Deformațiile specifice principale ε3 [mm/mm]




Figura 207- Tensiunile echivalente von Mises [MPa]




Figura 208 - Tensiunile principale $\sigma 1$ [MPa]




Figura 209 - Tensiunile principale σ 2 [MPa]




Figura 210 -Tensiunile principale σ 3 [MPa]

3.2 Static structural termic pentru sina de cale ferata

- Deformații totale [mm];




Figura 211 - Deformații totale [mm]




Figura 212 -Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 213 - Deformațiile specifice echivalente ε[mm/mm]




Figura 214 - Deformațiile specifice principale - ε1 [mm/mm]




Figura 215 - Deformațiile specifice principale ε2 [mm/mm]




Figura 216 - Deformațiile specifice principale $\varepsilon 3$ [mm/mm]




Figura 217- Tensiunile echivalente von Mises [MPa]




Figura 218 - Tensiunile principale $\sigma 1$ [MPa]




Figura 219- Tensiunile principale σ^2 [MPa]




Figura 220 -Tensiunile principale σ 3 [MPa]

3.3 Static structural mecanic si termic pentru sina de cale ferata Rezultate




Figura 221 -Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 222 - Deformațiile specifice echivalente ε[mm/mm]




Figura 223 - Deformațiile specifice principale - ε1 [mm/mm]




Figura 224 - Deformațiile specifice principale ε2 [mm/mm]




Figura 225 - Deformațiile specifice principale ε3 [mm/mm]




Figura 226 - Tensiunile echivalente von Mises [MPa]




Figura 227 - Tensiunile principale $\sigma 1$ [MPa]




Figura 228 - Tensiunile principale σ 2 [MPa]




Figura 229 - Tensiunile principale σ 3 [MPa

3.4 Solicitarea la oboseala pentru sina de cale ferata




Figura 230 - Solicitarea la oboseala - Selectare




Figura 231 -Durata de viata [s]




Figura 232 - Avarii [s]




Figura 233 - Coeficientii de siguranta




Figura 234- Tensiunea la oboseala [MPa]

Capitol 4 – Vagon cale ferata

4.1 Static structural mecanic pentru vagon cale ferata

-Rezultate




Figura 235 - Deformații totale [mm]




Figura 236 -Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 237 - Deformațiile specifice echivalente ε[mm/mm]




Figura 238 - Deformațiile specifice principale - ε1 [mm/mm]




Figura 239 - Deformațiile specifice principale ε2 [mm/mm]




Figura 240 - Deformațiile specifice principale $\epsilon 3$ [mm/mm]




Figura 241 - Tensiunile echivalente von Mises [MPa]




Figura 242 - Tensiunile principale $\sigma 1$ [MPa]




Figura 243 - Tensiunile principale σ^2 [MPa]




Figura 244 - Tensiunile principale σ 3 [MPa]

4.2 Static structural termic pentru vagon cale ferata

Rezultate




Figura 245 - Deformații totale [mm]




Figura 246 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 247 - Deformațiile specifice echivalente ε[mm/mm]




Figura 248 - Deformațiile specifice principale - ε1 [mm/mm]




Figura 249 - Deformațiile specifice principale ε2 [mm/mm]




Figura 250 - Deformațiile specifice principale ε3 [mm/mm]




Figura 251 - Tensiunile echivalente von Mises [MPa]




Figura 252 - Tensiunile principale σ 1 [MPa]




Figura 253 - Tensiunile principale σ 2 [MPa]




Figura 254 - Tensiunile principale σ 3 [MPa]

4.3 Static structural mecanic si termic pentru vagon cale ferata

-Rezultate




Figura 255 - Deformații totale [mm]




Figura 256 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 257 - Deformațiile specifice echivalente ε[mm/mm]




Figura 258 - Deformațiile specifice principale - ε1 [mm/mm]




Figura 259 - Deformațiile specifice principale ε2 [mm/mm]




Figura 260 - Deformațiile specifice principale ε3 [mm/mm]




Figura 261 - Tensiunile echivalente von Mises [MPa]




Figura 262 - Tensiunile principale σ 1 [MPa]




Figura 263 - Tensiunile principale σ^2 [MPa]




Figura 264 - Tensiunile principale σ 3 [MPa]

4.4 Solicitarea la oboseala pentru vagon cale ferata

- Rezultate




Figura 265 – Selectarea datelor de intrare




Figura 266 - Durata de viata [s]




Figura 267 - Avarii [s]




Figura 268 - Coeficientii de siguranta




Figura 269 - Tensiunea la oboseala [MPa]

4.5 Solicitarea la vibratii mecanice a vagonului de cale ferata

-Rezultate




Figura 270 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 271 - Deformațiile normale specifice (dupa axa OX) [mm/mm]




Figura 272 -Lunecarile specifice in planul XOY




Figura 273 -Tensiuni normale dupa axa OX [MPa]




Figura 274 - Tensiuni tangentiale din planul XOY [MPa]

Capitol 5 - Analiza cu elemente finite a rotiilor si a osiei unui vagon de cale ferata

5.1 Static structural mecanic a rotiilor si a osiei unui vagon de cale ferata

-Rezultate




Figura 275 - Deformații totale [mm]




Figura 276 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 277 - Deformațiile specifice echivalente ε[mm/mm]




Figura 278 - Deformațiile specifice principale - $\epsilon 1$ [mm/mm]




Figura 279 - Deformațiile specifice principale ε2 [mm/mm]




Figura 280 - Deformațiile specifice principale ε3 [mm/mm]




Figura 281 - Tensiunile echivalente von Mises [MPa]




Figura 282 - Tensiunile principale $\sigma 1$ [MPa]




Figura 283 - Tensiunile principale σ^2 [MPa]




Figura 284 - Tensiunile principale σ 3 [MPa]

5.2 Static structural termic a rotiilor si a osiei unui vagon de cale ferata

-Rezultate




Figura 285 - Deformații totale [mm]




Figura 286 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 287 - Deformațiile specifice echivalente ε[mm/mm]




Figura 288 - Deformațiile specifice principale - ε1 [mm/mm]




Figura 289 - Deformațiile specifice principale ε2 [mm/mm]




Figura 290 - Deformațiile specifice principale ε3 [mm/mm]




Figura 291 - Tensiunile echivalente von Mises [MPa]




Figura 292 - Tensiunile principale σ 1 [MPa]




Figura 293 - Tensiunile principale σ^2 [MPa]




Figura 294 - Tensiunile principale σ 3 [MPa]

5.3 Static structural mecanic si termic a rotiilor si a osiei unui vagon de cale ferata

-Rezultate




Figura 295 - Deformații totale [mm]




Figura 296 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 297 - Deformațiile specifice echivalente ε[mm/mm]




Figura 298 - Deformațiile specifice principale - ε1 [mm/mm]




Figura 299 - Deformațiile specifice principale ε2 [mm/mm]




Figura 300 - Deformațiile specifice principale ε3 [mm/mm]




Figura 301 - Tensiunile echivalente von Mises [MPa]




Figura 302 - Tensiunile principale σ 1 [MPa]




Figura 303 - Tensiunile principale σ^2 [MPa]




Figura 304 - Tensiunile principale σ 3 [MPa]

5.4 Solicitarea la oboseala a rotiilor si a osiei unui vagon de cale ferata

-Rezultate




Figura 305 - Durata de viata [s]




Figura 306 - Avarii [s]




Figura 307 - Coeficientii de siguranta




Figura 308 - Tensiunea la oboseala [MPa]

Capitol 6 -Analiza cu elemente finite pentru carligul de la vagoane de cale ferata

6.1 Static structural mecanic pentru carligul de la vagoane de cale ferata

-Rezultate




Figura 309 - Deformații totale [mm]




Figura 310 -Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 311 - Deformațiile specifice echivalente ε[mm/mm]




Figura 312 - Deformațiile specifice principale - ε1 [mm/mm]




Figura 313 - Deformațiile specifice principale ε2 [mm/mm]




Figura 314 - Deformațiile specifice principale ε3 [mm/mm]




Figura 315 - Tensiunile echivalente von Mises [MPa]




Figura 316 - Tensiunile principale σ 1 [MPa]




Figura 317- Tensiunile principale σ 2 [MPa]




Figura 318 - Tensiunile principale σ 3 [MPa]

Capitol 7-Rigid dynamics

7.1 Boghiu vagon cale ferata cu acceleratia dupa toate componentele axelor de coordonate

- Se deschide Ansys Workbench;
- Ia in stanga se alege Rigid dynamics si se da dublu clic dreapta;
- Apare in dreapta casuta Rigid Dynamics -A;




Figura 319 – Se deschide Rigid dinamics




Figura 320 – Se discretizeaza boghiul




Figura 321 -se intra in Transient-Insert- Acceleration




Figura 322 –se intra in Transient-Insert- Acceleration apoi clic dreaptaapare Detalils of "Acceleration"




Figura 323 – Detalils of "Acceleration"- componentele acceleratiei pe axele de coordonate




Figura 324 - Solution - Deformation - Total - Direction




Figura 325 – Solution – apoi Get Results




Figura 326 – Deformatii totale [mm]




Figura 327 – Deformatii dupa axa OX [mm]




Figura 328 – Vitezele totale [mm/s]




Figura 329 – Vitezele dupa axa OX [mm/s]




Figura 330 – Acceleratiile totale [mm/s²]

Rigid dynamics

7.2 Boghiu vagon cale ferata- Acceleratia numai pe axa OX




Figura 331 -Acceleratia dupa axa OX




Figura 332 -Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 333 – Vitezele totale [mm/s]




Figura 334 – Vitezele dupa axa OX [mm/s]




Figura 335 – Acceleratiile totale [mm/s²]

Rigid dynamics

7.3 Boghiu vagon cale ferata- Acceleratia numai pe axa OY




Figura 336 - Deformații totale [mm]




Figura 337 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 338– Vitezele totale [mm/s]




Figura 339 – Vitezele dupa axa OX [mm/s]




Figura 340 – Acceleratiile totale [mm/s²]

Rigid dynamics

7.4 Boghiu vagon cale ferata- Acceleratia numai pe axa OZ




Figura 341 - Deformații totale [mm]




Figura 342 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 343 – Vitezele totale [mm/s]




Figura 344 - Vitezele dupa axa OX [mm/s]





Figura 345 – Acceleratiile totale [mm/s²]

Rigid dynamics

7.5 Vagon cale ferata- Acceleratia totala pe toate axele de coordonate



 $Figura \quad 346 - Acceleratia \ totala \ [mm/s^2]$




Figura 347 - Deformații totale [mm]




Figura 348 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 349- Vitezele totale [mm/s]




Figura 350 – Vitezele dupa axa OX [mm/s]

Rigid dynamics

7.6 Vagon cale ferata- Acceleratia pe axa OX




Figura 351 - Deformații totale [mm]




Figura 352 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 353 – Vitezele totale [mm/s]




Figura 354 – Vitezele dupa axa OX [mm/s]




Figura 355 – Acceleratiile totale [mm/s²]

Rigid dynamics

7.7 <u>Vagon cale ferata- Acceleratia pe axa OY</u>




Figura 356 - Deformații totale [mm]




Figura 357 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 358 – Vitezele totale [mm/s]




Figura 359 – Vitezele dupa axa OX [mm/s]




Figura 360 – Acceleratiile totale [mm/s²]

Rigid dynamics

7.8 Vagon cale ferata- Acceleratia pe axa OZ




Figura 361 – Acceleratia dupa axa OZ




Figura 362 - Deformații totale [mm]




Figura 363 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 364 – Vitezele totale [mm/s]




Figura 365 – Vitezele dupa axa OX [mm/s]

Rigid dynamics

7.9 <u>Sasiu de vagon cale ferata- Acceleratia dupa</u> toate axele de coordonate




Figura 366 - Deformații totale [mm]




Figura 367 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 368 – Vitezele totale [mm/s]




Figura 369 – Vitezele dupa axa OX [mm/s]




Figura 370– Acceleratiile dupa axa OX [mm/s²]

Rigid dynamics

7.10 Sasiu de vagon cale ferata- Acceleratia dupa axa OX




Figura 371 - Deformații totale [mm]




Figura 372 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 373 – Vitezele totale [mm/s]




Figura 374 – Vitezele dupa axa OX [mm/s]




Figura 375 – Acceleratiile dupa axa OX [mm/s²]

Rigid dynamics

7.11 Sasiu de vagon cale ferata- Acceleratia dupa axa OY




Figura 376 - Deformații totale [mm]




Figura 377 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 378 – Vitezele totale [mm/s]




Figura 379 – Vitezele dupa axa OX [mm/s]

Rigid dynamics

7.12 Sasiu de vagon cale ferata- Acceleratia dupa axa OZ




Figura 380 - Deformații totale [mm]




Figura 381 - Deformații direcționale pe axa x [mm]




Figura 382 – Vitezele totale [mm/s]




Figura 383 – Vitezele dupa axa OX [mm/s]




Figura 384 - Acceleratiile totale [mm/s²]

-Proiecte- Dumitru Mihai

Bibliografie

- [1] Sebeşan, I. *Dinamica vehiculelor de cale ferată*, Ed. Tehnică, București, 1995.
- [2] Sebeşan, I., Copaci, I, *Teoria sistemelor elastice la vehiculele feroviare*, Ed.MatrixRom, 2008.
- [3] Sebeşan, I., Mazilu, Tr., *Vibraţiile vehiculelor feroviare*, Ed. MatrixRom, 2010. [4] Becker, P. *Folosirea roţilor libere în construcţia vehiculelor feroviare*, Eisenbahntechnische Rundschau, nr. 11, 1970.
- [5] Boiteaux, M. Influence de la vitese et de differents parametres constructifs sur l'adherance en freinage. Consideration relatives a l'adherance de derapage, Revue Générale des Chemins de fer, nr. 7-8, 1990.
- [6] Joly, R. *Étude de la stabilité transversale d'un vehicule ferroviare circulant a grande vitesse*, Rail International, nr. 12, 1971.
- [7] Kalker, J.J. *A strip theory for rolling with slip and spin*. În: Proc. Kon. Akad. Wet., Amsterdam B. 70, 1967.
- [8] Müller, C. Th. Dynamische Probleme des Bogenlaufes von Eisenbahnfahrzeugen.

În: Glassers Annalen, 8, 1956.

[9] Tudor, A., *Contactul real al suprafețelor de frecare*, Editura Academiei Române, București, 1990.

-Proiecte- Dumitru Mihai

Cuprins

Capitol 1- Initiere in Ansys Workbench	2
1.1 Static structural mecanic- Boghiu de vagon cale ferata	2
1.2 Rezultate static structural mecanic boghiu	14
1.3 Static structural termic boghiu	20
1.4 Static structural termic boghiu – Rezultate	32
1.5 Static structural termic si mecanic- Boghiu	39
1.6 Static structural mecanic si termic boghiu –Rezultate	48
1.7 Solicitari variabile – Oboseala – Boghiu	55
1.8 Solicitarea la oboseala pentru boghiu –Rezultate	67
1.9 Solicitarea la vibratii pentru boghiu	70
1.19 Rezultatele de la vibratii pentru boghiu	79
Capitol 2 -Sasiu vagon cale ferata	83
2.1 Static structural mecanic pentru sasiu vagon cale ferata	83
2.2 Rezultatele de la static structural mecanic pentru sasiu	84
2.3 Static structural termic pentru sasiu	89
2.4 Static structural termic pentru sasiu- Rezultate	91
2.5 Static structural mecanic si termic pentru sasiu	96
2.6 Rezultatele de la static structural mecanic si termic pentru sasiu	96
2.7 Solicitarea la oboseala a sasiului	101
2.8 Solicitarea la vibratii mecanice a sasiului	104
Capitol 3 - Sina de cale ferata	109
3.1 Static structural mecanic pentru sina de cale ferata	109
3.2 Static structural termic pentru sina de cale ferata	113
3.3 Static structural mecanic si termic pentru sina de cale ferata	118
3.4 Solicitarea la oboseala pentru sina de cale ferata	123
Capitol 4 – Vagon cale ferata	126

4.1 Static structural mecanic pentru vagon cale ferata	126
4.2 Static structural termic pentru vagon cale ferata	131
4.3 Static structural mecanic si termic pentru vagon cale ferata	136
4.4 Solicitarea la oboseala a vagonului de cale ferata	141
4.5 Solicitarea la vibratii mecanice a vagonului de cale ferata	144
Capitol 5 -Analiza cu elemente finite a rotiilor si a osiei unui vagon de ferata	
5.1 Static structural mecanic a rotiilor si a osiei unui vagon de cale ferata.	147
5.2 Static structural termic a rotiilor si a osiei unui vagon de cale ferata	152
5.3 Static structural mecanic si termic a rotiilor si a osiei unui vagon de ca ferata	
5.4 Solicitarea la oboseala a rotiilor si a osiei unui vagon de cale ferata	162
Capitol 6 -Analiza cu elemente finite pentru carligul de la vagoane de offerata	
6.1 Static structural mecanic pentru carligul de la vagoane de cale ferata	164
Capitol 7-Rigid dynamics	169
7.1 Boghiu vagon cale ferata cu acceleratia dupa toate componentele axelo coordonate	
7.2 Boghiu vagon cale ferata- Acceleratia numai pe axa OX	174
7.3 Boghiu vagon cale ferata- Acceleratia numai pe axa OY	177
7.4 Boghiu vagon cale ferata- Acceleratia numai pe axa OZ	180
7.5 Vagon cale ferata- Acceleratia totala pe toate axele de coordonate	183
7.6 Vagon cale ferata- Acceleratia totala pe axa OX	185
7.7 Vagon cale ferata- Acceleratia pe axa OY	188
7.8 Vagon cale ferata- Acceleratia pe axa OZ	190
7.9 Sasiu de vagon cale ferata- Acceleratia dupa toate axele de coordonate	193
7.10 Sasiu de vagon cale ferata- Acceleratia dupa axa OX	195
7.11 Sasiu de vagon cale ferata- Acceleratia dupa axa OY	198

7.12 Sasiu de vagon cale ferata- Acceleratia dupa axa OZ	200
Bibliografie	203

Sisteme de transport urban pe cale ferata -Proiecte- Dumitru Mihai

Sisteme de transport urban pe cale ferata -Proiecte- Dumitru Mihai